■仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

- ■本書の説明用イラストは、実物とは状態や形状が異なる、一部の表示を省略している、 等の場合があります。
- ■本書の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。乱丁・落丁はお取り替え致します。

Pルインコ株式会社 電子事業部

東京営業所 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号 日本橋ブラザビル14階 TEL.03-3278-5888 大阪営業所 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4番9号 - 淀屋橋ダイビル13階 TEL.06-7636-2361 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南丁丁目3番6号 第3博多僧成ビル7階 TEL.092-473-8034

アフターサービスに関するお問い合わせは

お買い上げの販売店または、フリーダイアル 020 0120-464-007

全国どこからでも無料で、サービス窓口につながります。 受付時間/10:00~17:00月曜〜金曜(祝祭日及び12:00~13:00は除きます) ホームページ http://www.alinco.co.jp/ 「電子事業」をご覧ください。

> PS0647B FNEG-EF

ALINCO

デジタル簡易無線機(総務省技術基準適合品)

AMBE方式

無線局種別コード: 3B(免許局)

DJ-BU50AD



取扱説明書

<注意>

・本製品をご利用になるためには、簡 易無線局免許を取得する必要があり ます。

免許申請手続きをしないで運用され ますと不法無線局開設により罰則を 受けます。

必ず免許状が手元に届いたのを確認 してからご使用ください。

・デジタルモードでは、音声圧縮(符号化)方式AMBE+2™以外の無線機とは通話できません。

アルインコデジタルトランシーバーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本機の性能を充分に発揮させるために、この取扱説明書を最後までお読みいただくようお願いいたします。アフターサービスなどについても記載していますので、この取扱説明書は必ず保管しておいてください。また、補足シートや正誤表が入っている場合は、取扱説明書と合わせて保管してください。

本機は日本国内専用モデルです。海外では使用できません。 This product is intended for use only in Japan.

アルインコ株式会社



製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前にお読みください。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや 他の人々への危害や財産への損失を未然に防止するために、いろいろ な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。

| 表示 | 表示の意味 | |
|----|--------------------------|--|
| _ | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 | |
| 危険 | 亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想 | |
| | 定される内容を示しています。 | |
| _ | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 | |
| 警告 | 亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示して | |
| | います。 | |
| | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷 | |
| 注意 | 害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の | |
| | みの発生が想定される内容を示しています。 | |

| 図記号 | 表示の意味 | |
|--------------------------|---------------------------|--|
| _ | △ 記号は、注意(危険・警告含む)を促す内容がある | |
| ! | ことを告げるものです。 | |
| | 図の中には具体的な注意内容が描かれています。 | |
| ○ 記号は、行為の禁止であることを告げるものです | | |
| | 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。 | |
| | ● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるも | |
| a | のです。 | |
| | 図の中に具体的な指示内容(左図の場合はACアダプタ | |
| | ーをコンセントから抜け)が描かれています。 | |

本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因にて通信などの機会を失ったために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

小警告

■使用環境・条件



この製品を使用できるのは、日本国内のみです。国外では使用 できません。



電子機器(特に医療機器)の近くでは使用しないでください。電波障害により機器の故障・誤動作の原因となります。



内部から漏れた液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害 を起こすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流し てください。



航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、中継局周辺、病院内で は絶対に使用しないでください(電源も入れないでください)。 運行の安全や無線局の運用、放送の受信に支障をきたしたり、 医療機器が故障・誤動作する原因となります。



この製品を人命救助などの目的で使用して、万一、故障・誤動 作などが原因で人命が失われることがあっても、製造元および 販売元はその責任を負うものではありません。



この製品どうし、または他の無線機とともに至近距離で複数台 使用しないでください。お互いの影響により故障・誤動作・不 具合の原因となります。



この製品を何らかのシステムや電子機器の一部として組み込んで使用した場合、いかなる誤動作・不具合が生じても製造元および販売元はその責任を負うものではありません。



指定以外のオプションや他社のアクセサリー製品を接続しない でください。故障の原因となります。特にアンテナは指定のも の以外を使用すると電波法に違反します。



本機の故障、電波環境や使用場所の状況などから通信できなかったことで発生した、逸失利益に対する責任は負いかねますのでご了承ください。



無線局の免許状の有効期限は5年です。免許状の範囲を超えた 連用や免許状を取得しない連用はしないでください。不法無線 局となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金を課せら れることになります。

■トランシーバー本体の取り扱いについて



イヤホンを使用する場合、あらかじめ音量を下げてください。 聴力障害の原因になることがあります。



トランシーバーは調整済みです。このトランシーバーをユーザーが改造、仕様変更することは法律で禁止されています。



布や布団で覆ったりしないでください。熱がこもり、ケースが 変形したり、火災の原因となります。直射日光を避けて風通し の良い状態でご使用ください。



後述の説明以外の条件で水をかけたり、水が入ったりしないようにご注意ください。火災・感電・故障の原因となります。



水などでぬれやすい場所(風呂場など)では使用しないでくだ さい。火災・感電・故障の原因となります。



近くに小さな金属物や水などの入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電・故障の原因となります。

■充雷器の取り扱いについて



指定以外の電圧で使用しないでください。火災・感電・故障の 原因となります。



充電器のACプラグのコードをタコ足配線しないでください。 加熱・発火の原因となります。



ぬれた手で充電器のACアダブターに触れたり、抜き差ししないでください。感電や故障の原因となります。



充電器のACアダプターを、ACコンセントに確実に差し込んでください。ACアダプターの刃に金具などが触れると、火災・感電・故障の原因となります。



充電器やACアダプターの刃に、ほこりが付着したまま使用しないでください。ショートや加熱により火災・感電・故障の原因となります。

■異常時の処置について



以下の場合は、すぐ本体の電源をOFFにして、バッテリーを取り外し、充電器をご使用の場合は、ACアダプターをACコンセントから抜いてください。異常な状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。修理はお買い上げの販売店、または当社サービスセンターにご連絡ください。お客様による修理は、法令により禁止されていますので、絶対にお止めください。



- ■落としたり、ケースを破損したりしたとき
- ■内部に水や異物が入ったとき
- ■ACアダプターのコードが傷んだとき(芯線の露出や断線など)



雷が鳴り出したら、屋外での使用時には安全のため本体の電源をOFFにし、充電器をご使用の場合は、ACアダブターをACコンセントから抜いて、ご使用をお控えください。本製品は雷に対する保護や保証は致しておりません。

■保守・点検



本体や充電器のケースは、開けないでください。けが・感電・ 故障の原因となります。内部の点検・修理は、お買い上げの販 売店または当社サービスセンターにご依頼ください。

■使用環境・条件



テレビやラジオ、パソコンの近くで使用すると、電波障害を与えたり、受けたりすることがありますが異常ではありません。



湿度の高い場所、ほこりの多い場所、風通しの悪い場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。



ぐらついた台の上や傾いた所、振動の多い場所には置かないでください。落ちたり、倒れたりして故障やけがの原因となることがあります。



直射日光があたる場所や車のヒーターの吹き出し口など、異常に温度が高くなる場所には置かないでください。内部の温度が上がり、ケースや部品が変形・変色したり、火災の原因となることがあります。



調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所には 置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあ ります。

■トランシーバー本体の取り扱いについて



アンテナを誤って目などにささないようにしてください。



イヤホン/マイクロホン端子には指定のオプション以外は接続 しないでください。故障の原因となることがあります。



長期間で使用にならないときは、安全のため必ず本体の電源を OFFにして、バッテリーを取り外し、充電器をご使用の場合 はACアダプターをACコンセントから抜いてください。



アンテナを持って本体を振り回したり、投げたりしないでください。けがや故障、破損の原因になります。



ゴムカバーやツマミを無理に引き抜いたりしないでください。 故障の原因となります。

■充電器の取り扱いについて



充電器のACアダプターを抜くときは、コードを引っ張らないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。 必すACアダプターを持って抜いてください。



充電器のACアダプターを熱器具に近づけないでください。火 災・感電・故障の原因となることがあります。

■保守・点検



お手入れの際は、安全のため必ず本体の電源をOFFにして、 バッテリーを取り外し、充電器をご使用の場合は、ACアダプ ターをACコンセントから抜いてください。



汚れた場合は柔らかいきれいな布で乾拭きしてください。 ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などを使うと故障したり、 機構部品が変形する恐れがあります。 美観上以外にトランシー バーを長く正常にお使いいただくために定期的な清掃は大変有 効です。

■運転中の無線機の使用について



運転中に携帯型無線機を手に持って操作・運用したり、無線機 の表示部を見続けたりしないでください。このような行為は運 転中の携帯電話使用と同様に罰せられます。無線機の運用は必 ず安全な場所に停車してから行ってください。



外部に音が聞こえないような状態にして運転しないでください。 外部アンプや、大型スピーカーをつないで周りの音が聞こえないような大音量で受信したり、耳を完全に覆うタイプのヘッドホンを使ったりすると罰せられることがあります。一部の地方自治体では運転中にイヤホン・ヘッドホン類を使用すること自体を規制していますので、ご不明な点は最寄りの警察署などにお尋ねください。



無線機をベルトクリップなどで体に装着して運転しないでください。アンテナや付属品が引っ掛かり、運転の支障となることがあります。そちらに注意を引かれると前方不注意の原因となります。

■耐塵防浸性能について

この製品は設計段階で外郭保護等級IP67規格の耐塵防浸試験に合格しており、保護カバー類を正しく閉めるなど指定の条件を満たしていれば、雨や雪、埃っぽい環境の中でもお使いいただけます。ただし、砂嵐のような風圧や流水のような水圧が掛かる環境下での性能を保証するものではありません。金属製、油性、酸や塩分、化学物質を含む等、特殊な粉塵や液体の場合は製品に使われている素材や部品に付着して腐食、劣化や故障の原因になりますが、保証の対象外ですのでご了承ください。また、出荷前に個別審査を行めない「相当品」ですので、汚れたりした時は埃を払い、乾いた布で拭くなどのメンテナンスを心がけていただくと永く正常な状態でお使いになれます。保護に使われているカバー類の素材は経年変化のために変質し、保護性能が低下します。弊社では耐塵防浸性能についても製品と同じ1年を保証期間とさせていただきます。なお。耐塵防浸等の言葉が直感的に分かりにくいことから、カタログや説明書の文中では「防塵」「防水」などの言葉で表現する場合があります。



| 女王上のご注息 | |
|--------------|----|
| 目次 | 8 |
| 使用前のご注意 | 9 |
| 機能と特徴 | 10 |
| 1. お使いになる前に | 11 |
| 付属品の確認 | 11 |
| 付属品の取り付け方 | 12 |
| 2. 本体の名称と動作 | 17 |
| 3. 基本操作 | 19 |
| 4. 通信前のご注意 | 21 |
| 5. 保守・参考 | 22 |
| 故障とお考えになる前に | 22 |
| アフターサービスについて | 24 |
| 6. オプション一覧 | 25 |
| 7. 定格 | 26 |
| 8. 補足 | 28 |
| デジタル通信について | 28 |
| 便利な機能 | 36 |
| | 40 |
| セットモード | 4∠ |



■電波法上のご注意

- ・電波法の改正により、2022年12月1日以降アナログモード のチャンネルは使用できなくなります。この際、無線機の設定 変更が必要になりますので、お買い上げの販売店にご相談くだ さい。
- ・本機はデジタル簡易無線免許局です。使用するにはあらかじめ、免許申請が必要になります。
- ・免許状記載の有効期限が過ぎると、無線局の運用はできませ ん。
- ・他局の通信を妨害したり、傍受した内容を他に漏らしたり、 傍受した内容を盗用することは法律で固く禁じられており、 違反すると罰せられます。
- ・本機は日本国内でのみお使いになれます。海外での使用は 違法となり罰せられます。
- ・この無線機は免許を受けた人(免許人)のみ使用できます。 貸し出しはできません。
- ■使用場所により無線機の使用が規制されている場所があります。次のような場所では使用しないでください。 (航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、病院内など)
- ■本機を分解、改造したり、本体背面に貼り付けてある証明ラベル類を剥がして使用することは法律で固く禁じられています。
- ■この無線機は業務連絡専用です。レジャー用途の交信はできません。
- ■通信のできる距離は周囲の状況によって大きく異なります。 本機に採用されている電波は直進性が高く、間にビルや橋脚、 または山や丘陵等の障害物があると通信できる距離が短くな ります。
- ■海外では法律や周波数の割り当てが異なるため使用できません。 This product is intended for use only in Japan.




- ■本機はデジタル、アナログ両方の機能を搭載しています。設定はお買い上げの販売店にご依頼ください。
- ■秘話通信により32,767通りから選べるコードが合致しない と通話ができない高い秘話性をもっています。
- ■5Wと高出力なので、広い範囲で通話ができます。
- ■IP67相当の防水で、雨や雪、水まわりの仕事でも安心して使えます。
- ■話したい人を指定して呼び出すことも、グループ全員を一斉呼び出しすることも自由自在です。 デジタルモードのみ
- ■大音量700mWのオーディオ出力、通報ボタン、ベル、キーロック、子機間通話禁止、バッテリーセーブ、VOX、APO、各種ビープ音やマイク感度の設定などの定番機能を搭載しています。
- ■別売ケーブル(ERW-8)を使用しパソコンと本機を接続すると、拡張機能「ショートメッセージ機能」「ショックセンサー」が利用可能になります。
- ■音声圧縮(符号化)方式AMBE+2™を採用し、他のデジタル簡易無線機(無線局種別コード:3B(免許局)との互換性を確保しています。)
 - 注:音声圧縮(符号化)方式AMBE+2™以外のデジタルトランシーバーの互換性はありません。
- ■販売店で事前にプログラミングされている場合、本書に書かれた機能の一部は制限されていることがあります。詳しくは、プログラミングした販売店にお問い合わせください。



付属品の確認・・

本製品には下記のものを同梱しています。使用前にご確認ください。

- □本体
- □ベルトクリップ(ビス2本付)
- □ロングアンテナ EA-199
- □取扱説明書(本書)
- □保証書



弊社純正、または弊社が認めたアクセサリー以外をご使用になって起きた不具合は保証期間の有無を問わず有償修理になります。他の無線機メーカー製オプション品が使えるかどうかは検証していません。アクセサリー専業メーカーの製品であれば、そのメーカーにお問い合わせください。他科製アクセサリーに起因する不具合は、弊社で修理や改造で対応することはできません。

付属品の取り付け方

■アンテナの取り付け方

アンテナの根元を持って時計方向(右)に 回転が止まるまで回します。

外すときは反時計方向(左)に回します。

注意・定期的にゆるみがないか、点検し てください。

> アンテナを持って無線機をぶら 下げたり、アンテナを必要以上の 力で回したりしないでください。 故障の原因となります。




■ベルトクリップの取り付け方

ベルトクリップをネジで本体の背面部の 溝に合わせて取り付けます。


注意 ネジは必ず専用品をご使用くださ い。不正規品を使用しての故障に つきましては、保証の対象外になり ます。また、定期的に、ネジにゆる みがないか点検してください。べ ルトクリップは消耗品です。スペ ア部品として販売していますので、 お買い求めの際は販売店にご相談 ください。

> ベルトクリップユニット EBC-27 (ベルトクリップ1個、ネジ2本)



■リチウムイオンバッテリーパック(オプション)の取り 付け/取り外し

- ●バッテリーパックの取り付け方 バッテリーパックの溝を本体のツメに 合わせ、バッテリーパックを矢印の方 向に押し込んで「カチッ」と音がするま でしっかりと固定します。 ロックレバーが固定されているか確認
 - ロックレバーが固定されているか確認 します。
- ●バッテリーパックの取り外し方 本体のロックレバーを押してバッテリー パックをスライドさせて取り外します。
 - 注:スライドさせる際は、指や爪などを傷めないよう、十分に注意してください。







- 外部電源の使用
 - 本機は外部電源端子はありません、外部電源での使用はできません。
- ・バッテリーの持ちに不安がある時はスペアのバッテリーパックを充電 して携帯してください。

■バッテリーパックのショート防止



バッテリーパックを持ち運ぶときは、十分ご注意ください。ショート によって雷流が急増し、発火の原因となることがあります。



バンなどに入れないで ください。



カバンなどに入れると きは、電気を诵さない 布や袋で包んでくださ



金属メッキしている布 に包んだり、内側が金 属加工のカバンなどに 直接入れたりしないで ください。



釘や画鋲などの金属類に端子を触れさせたり、電気 を诵す物がある場所に置いたりしないでください。



電気を通さない物など を敷いてから、置いて ください。


- **注音・バッテリーパックは出荷時には充分に充電されておりません。お買い** 上げ後にフル充電してからで使用ください。
 - ・充電は0℃~40℃の温度範囲内で行ってください。
 - ・バッテリーパックの改造、分解、火中・水中への投入は絶対にしない でください。発熱・破裂などの可能性もあり、大変危険です。
 - ・バッテリーパックの端子は絶対にショートさせないでください。機器 の損傷や、バッテリーの発熱による火傷の原因となることがあります。
 - ・必要以上の長時間の充電(過充電)はバッテリーの性能を低下させま すのでお止めください。
 - ・バッテリーパックの保存は、0℃~ 40℃の温度範囲で湿度が低く乾燥 した場所を選んでください。それ以外の温度や極端に湿度の高い所で は、バッテリーの液漏れや、金属部分の錆の原因になりますので避けて ください。
 - ・バッテリーパックは消耗品です。所定の時間充電しても使用時間が著し、 く短い場合は寿命がつきたものと思われます。新しいものにお取替えく ださい。
 - バッテリーパックはリサイクル資源です。再利用しますので、廃棄し ないでバッテリーパック回収協力店へご持参ください。

■リチウムイオンバッテリーパックの充雷方法

充電スタンドとACアダプターを接続してバッテリーパックを充電します。



- **注意・バッテリーパックをお買い上げいただいたとき、または長い間使用し** なかったときは、満充電してからお使いください。専用充電スタンド でしか充雷できません。
 - ・充電中は無線機の電源は切ってください。電源を入れたままで充電す。 ると、充電時間が増えたり、バッテリーの劣化を早めるなどの原因と なります。



充電スタンドのランプが赤色に点灯し、充電が完了するとランプが緑色に点 灯します。 充雷時間は空のバッテリーパックを満充雷する場合、 FBP-82は 約3時間/FRP-81は4時間/FRP-89は45時間です。



無線機から取り外してバッテリーパック単体で充電することもできます。



★音 充電終了後、ACアダプターをACコンセントから外してください。

長時間充電したままにしておくと、バッテリーパックを劣化させること があります。

無線機を付けた状態でうまく充電できない場合は、バッテリーパック単 体で充電してみてください。

ACアダプター(FDC-175)を使用した場合、充電スタンド(FDC-196) R)を最大6台連結して充電できます。

本体及び充電器の充電端子はときどき乾いた綿棒等で清掃してください。 汚れていると接触不良の原因となります。(この際に充電端子を変形させ ないようにしてください。)

弊社のバッテリーパックは対応する弊社製品専用です。対応の純正充電 器で充電できます。市販や他社製の充電器やアダプター等で充電すると 電流量の違いなどから故障や事故の原因となる可能性があります。絶対 に充電しないでください。

充電中、必ず本機の電源スイッチを切ってください。本機の電源スイッ チがONのままで充電する場合、充電器の赤ランプが点滅し充電できな いことがあります。特にテレビやパソコンなど、家電製品の近くではノ イズの影響で充雷しにくいことがあります。

ACアダプター(EDC-175)は別売りです。ご購入いただいた販売店にてお 買い求めください。



発音 長時間使わないときは、バッテリーパックが空に近いときだけ1時間程 度継ぎ足し充電をしてから本体から外して保存してください。

※バッテリーパックを非常に長期間(年単位)使わずに保存しておくと、 状態にもよりますが劣化して使えなくなることがあります。



- ・バッテリーパックを保存するには50%程度の充電状態が最適と言わ れています。最も劣化しやすいのは放電状態、次に満充電状態での保 存です。
- バッテリーパックの保存や充電に関する一般的な注意点を弊社ホーム ページ(http://www.alinco.co.ip/→電子事業部→FAQ コーナー)に 掲載しています。


また、リチウム系充電池は使用・保存状態の如何に関わらず、数年で容 量が大幅に抜けてしまう性質を持っています。

3年程度を目安にバッテリーパックの交換をお勧めします。




本体の名称と動作

■本体



| キー名称 | 機能 |
|------------------------------|-----------------------------|
| PTT+- | 押すと送信します。離すと受信に切り替わります。 |
| MONIキースケルチやユーザーコードなどの選択受信機能を | |
| | て、そのチャンネルを受信します。 |
| 通報ボタン 個別通信時の相手局変更や設定変更時に押すと設 | |
| | や、その一部)が点滅して変更可能になります。 |
| | 約3秒間押すと緊急通報機能(©P.37)やプライベート |
| | チャンネル機能(©P.35)を動作させます。 |
| ‡ FUNC‡- | 「FUNC」キーを押すと、FUNCモードになります。 |
| | 約2 秒間押すと、キーロック設定/解除ができます。 |
| ボ MODEキー | 各種モードの変更や設定値変更時の桁移動に使用します。 |
| F ▲/ ▼ | 周波数チャンネル番号、各設定項目のUP/DOWN |

■ディスプレイ表示



| 説明 | | | | |
|------|---------------|---------------------------------|--|--|
| | 3 | 「FUNC」キーを押したときと、キーロック動作時(🚱 | | |
| 1 | ⊒ /0-п | P,36)に点灯します。 | | |
| | | 受信した電波と送信出力のレベルに応じて三段階に点 | | |
| 2 | Yul | 灯します。送信時には出力のレベルを表示します。 | | |
| | 1111 | ไม่ไรพ ไม่ 2w ไม่ 1w | | |
| 3 |) | ベル機能設定時(②P,40)に点灯します。 | | |
| 4 | 秘話 | 秘話通信設定時(🚱 P.35)に点灯します。 | | |
| ⑤ | H/M/L/⊠ | 送信時の出力レベルを表示します。 | | |
| 6 | \oplus | オートパワーオフ機能設定時に(GPP,44)点灯します。 | | |
| 7 | BS | バッテリーセーブ設定時(🖘 P,43)に点灯します。 | | |
| 8 | • | バッテリー残量を表示します。 | | |
| (9) | P | プライベートチャンネル移行時(🖘 P,35)に点灯しま | | |
| 9 | | す。 | | |
| | | 子機間通話禁止機能で子機設定時(🖘 P.37) に点灯し | | |
| 10 | 子/* | ます。デジタルモード | | |
| | | /コンパンダ機能設定時に点灯します。 アナログモード | | |
| 11) | ('□') | ショックセンサー動作時に点灯します。 | | |
| (12) | Ð | コールバック機能設定時(GPP,42)に点灯します。 | | |
| | V0X/⊠ | VOX機能動作時(GPP,42)/ショートメッセージ受信 | | |
| 13) | VUX/L-1 | 時に点灯します。 | | |
| | | 「MONI」キーを押している間、ユーザーコードや自局 | | |
| (14) | UC: 000/アナログ | のIDグループが表示されます。 デジタルモード | | |
| 1 | 06.000///02 | OID JIV JIJAN CITA 9. | | |
| | 00.000///11/ | /アナログモード時に点灯します。 アナログモード | | |
| (15) | CH01 | | | |



■電源を入れる

電源/音量ツマミを時計方向に回して電源を入れます。

反時計方向に回しきると電源が切れます。



■音量を調整する

電源/音量ツマミを時計方向に回すと音量が大きくなります。

MONIキーを押し、「ザー」音を聞きながら、音量ツマミを回して適切な音量に調節します。

イヤホンで聞くときはボリュームを最小にしておいて、受信しながらゆっくりボリュールを上げてください。



■チャンネルを合わせる

「▲」キーまたは「▼」キーを押して相手局 と同じチャンネルに合わせます。 デジタルモード: CH01~CH65 アナログモード: CH01~CH35 キーを押し続けると連続してチャンネル が切替わります。



モニター時表示

■モニター機能

「MONI」キーを押している間、設定したユーザーコードに関わらず音声をモニターする機能です。モニターしている間、自局のユーザーコード・ID・グループを表示します。

注意: 秘話通信を設定している信号をモニターしても「ギャラギャラ」とノイズのような音が鳴り続け通話内容を聞き取ることはできません。

■相手局にあわせる

個別通信で相手局の個別ID・グループを指定するときは、「通報ボタン」を押して表示を点滅させ「▲」・「▼」キーで相手局を選択し、もう一度「通報ボタン」を押すてとで決定します。

(個別ID等の数が多いものは「MODE」キーで表示点滅の桁を移動させることができます。)

■受信する

信号を受信すると、受信した信号レベルに応じてディスプレイのアンテナが表示され、交信条件を満たしているとき音声が聞こえるようになります。(個別) 別通信のときは相手局の個別| Dが表示されます。)

■送信する

「PTT」キーを押すと、インジケーターが赤色に点灯し送信状態になります。「PTT」キーを押しながら、マイクに向かって話します。マイクと口元は約5cm程離してください。

「PTT」キーを離すと受信待ち受け状態に戻ります。

本機は送信を開始してから相手に音声が聞こえるまで若干の遅延があります。「PTT」キーを押したら一呼吸置いてからお話ください。

PTTビープ機能(©PP.40,)は、話し始めるタイミングを音でお知らせます。

- 重要・マイクに向かって話すとき、声が大きすぎたり口元が近すぎたりすると、送信音が歪み(ひずみ)ますのでご注意ください。
 - 本機は防水を施すため、内蔵マイクの手前に特殊な布製素材を装着しています。このため、内蔵マイクを使用した時と外部マイク等のアクセサリーを使用したときで若干音質が変わって聞こえる場合がありますが、異常ではありません。



通信前のご注意

通信の互換性について

本機は音声圧縮方式 AMBE+2™を採用した他社製の種別コード(3B)のDCR無線機と基本の音声通信(ユーザーコード・デジタル秘話通信を含む)はできますが、RALCWI方式の無線機とは通話できません。AMBE方式を採用する弊社製種別コード(3B)のDCR同士では、機種が異なっても各種通信機能は共通で使えるように設計されています。

運用上のご注意

- ■同じ種類のデジタル無線機を使うグループ内では、10m程度以内の至近 距離にある複数の無線機から同時に送信しないでください。異なるチャン ネルであってもお互いに干渉し、混信や正常な通話ができないなどの不具 合が起きる場合があります。
- ■通信時にシンクロ同調をおこなうデジタル無線機では、バッテリーセーブのタイミングによっては信号を認識できないことがありますが異常ではありません。通話に不安定さを感じた場合、バッテリーセーブ機能がONになっていればOFFにしてお試しください。アナログ無線機では起こらない現象ですのでデジタル無線機では初期値をOFFにしています。

5 保守・参考

・・・・・・ 故障とお考えになる前に・・・・・・

次のような症状は故障ではありませんので、よくお確かめになってください。 処置をしても異常が続くときは、リセットすることで症状が回復する場合が あります。

該当する症状がない場合や異常を解決できない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

| 症状 | 原因 | 処 置 |
|---------|---------------|------------------|
| 電源入らない | バッテリーの充電が切れて | 充電する。 |
| | いる。 | |
| | バッテリーパックが接触 | 端子の汚れを乾いた布や |
| | 不良を起こしている。 | 綿棒で取り除く。 |
| 音が出ない。 | 音量が低すぎる。 | 適切な音量に設定する。 |
| 受信しない。 | スケルチレベルが高すぎる。 | 適切なレベルに調整する。 |
| 異音がする。 | 送信状態になっている。 | 「PTT」キーを離す。 |
| 通話できない。 | トーン信号/DCSコード | 販売店にご相談ください。 |
| | が違う。アナログモード | |
| | 秘話キーが一致していな | 秘話キーを一致させる、も |
| | しい。「デジタルモード | しくは送信側と受信側の |
| | | 秘話キーをOFFにする。 |
| | 相手局とチャンネルが違う。 | チャンネルを合わせる。 |
| | 相手局と通信モードが違う。 | 販売店にご相談ください。 |
| 受信中送信中 | バッテリーの充電が切れて | 充電する。 |
| に表示が消え | いる。 | |
| たり、点滅した | | |
| りする。 | | |
| 送信しない。 | 「PTT」キーが確実に押さ | 「PTT」キーを押して、TX/ |
| | れていない。 | RXランプが赤く点灯する |
| | | こと確認する。 |
| | 送信出力がOFFになって | 送信出力をLow,Middle, |
| | いる。 | Highに設定する。 |
| | ビジーチャンネルロック | BCLO機能をOFFにする。 |
| | アウト(BCLO)機能が動 | |
| | 作している。 | |
| キー操作ができ | キーロックが設定されてい | キーロックを解除する。 |
| ない。 | る。 | |

| 症状 | 原因 | 処 置 |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 表示が異常になっている。 | 誤動作している。 | リセットする。 |
| 充電しない。 | 充電端子が汚れている。 | 充電端子の汚れを乾いた 布や綿棒で取り除く。 |
| 充電スタンド の赤色ランプ が点滅する。 | 充電スタンドの保護回路 が作動している。 | 本体の電源スイッチを切って充電する。 |

- ■無線機の状態に異常があるとエラー表示が出ます。故障を示すエラー表示 もあります。その際は、点検・修理が必要になりますので、「アフターサー ビスについて」(⑤ P,24)をご覧の上、販売店または弊社サービスセンターにご相談ください。
- ■自動車やバイクなど比較的速い速度で移動する局との通信やアンテナが ブラブラ揺れるような状態で使用するとフェージングでエラーが発生し て通話が安定しないことがあります。これは走行中の車内では乱れて見え るテレビ画面が停車すると安定するのと同じ理由で発生する、電波伝搬上 の理由によるもので異常ではありません。

■再免許の申請その他の手続き

引き続き運用する場合は、有効期限が終了する6ヶ月前までの間に、再免許の申請をしなければなりません。免許ならびに再免許の手続きはお買い上げの販売店にご相談ください。また、下記の手続きもお買い上げの販売店にご相談ください。

- ・ 免許状の記載事項に変更が生じる場合
- ・無線設備を変更、または新しいものに替える場合
- 無線局を廃止する場合
- その他の手続き

※保護力バーなどの防水パーツは消耗品です。

メーカーによる IPX7 相当の防浸性能の保証期間は 1 年間です。 アフターサービスが必要な場合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。

最寄りの販売店の検索には、http://www.alinco.co.jpの「販売店のご案内」リンクをご利用ください。

アフターサービスについて

■保証書

保証書は、所定事項(ご購入店名、ご購入日)への記入および記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。ご購入時の記載、またはそれを証明するレシート等の書類が無い場合は無効となりますので充分で注意ください。

■保証期間

お買い上げの日より1年間です。

正常な使用状態で上記の期間中に万一の故障が生じた場合は、お手数ですが 製品に有効な保証書を添えて、お買い上げいただいた販売店または弊社サービス窓口へで相談ください。保証書の規定にしたがって修理いたします。

■保証期間が経過した場合

お買い上げいただいた販売店または弊社サービス窓口へご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合には、お客様のご要望により有償で修理 いたします。

アフターサービスについてご不明な点がありましたら、お買い上げいただい た販売店または弊社サービス窓口へご相談ください。

■製造終了製品に対する保守年限に関して

弊社では製造終了後も下記の期間、製品をお使い頂けるように最低限必要な補修用部品を常備しています。但し不測・不可抗力の事態により在庫部品に 異常が発生したような場合はアフターサービスをご提供できなくなること もありますので、予めご了承ください。

補修部品の保有期間は、生産終了後5年です。

■製造番号や技術基準適合証明番号について

- ・製造番号や技術基準適合証明番号、ATIS/CSMなどの番号ラベルは絶対 に剥がしたり、貼り替えないでください。その場合、製品保証や修理をお断 りする場合があります。
- ・製造番号が確認できなくなる位置にシール、ステッカーを貼り付けないでください。修理の際に、支障があれば弊社サービスセンターで破棄させていただきますのでご了承ください。また、製造番号が確認できないときは、保証修理をお断りする場合があります。保証期間内に印字が薄れてきた場合は弊社サービスセンターへご相談ください。

6 オプション一覧

EBP-81 リチウムイオンバッテリーバック(7.4V 2100mAh)
EBP-82 リチウムイオンバッテリーパック(7.4V 1500mAh)
EBP-89 リチウムイオンバッテリーパック(7.4V 2650mAh)

 EDC-196R
 シングル充電用スタンド(連結仕様)

 EDC-283
 ACアダプター(シングル充電用)

 FDC-175
 ACアダプター(連結充電用)

FDH-39 (*1) 乾雷池ケース(単三形アルカリ乾雷池5本使用)

EMS-66 (*2) スピーカーマイク(防水プラグ) EMS-72 (*2) 防水スピーカーマイク(防水プラグ) FMF-40A(*3) ヘルメット用ヘッドセット(防水プラグ)

 EME-41A
 イヤホンマイク(防水プラグ)

 EME-43A
 咽喉イヤホンマイク(防水プラグ)

EME-45A ヘッドセット(防水プラグ)

ESC-54 ハードケース EDS-16(*1)(*4) 変換アダプター EA-200 ミドルアンテナ EBC-27 ベルトクリップ

(*1) 防水仕様ではありません。

(*2) スピーカーマイク(防水プラグ)は、VOX機能が使用できません。

(*3) バイク用ヘルメットには使用できません。

(*4) 従来のオプション(2ピンタイプのイヤホンマイク)を使用するには、 変換アダプター(FDS-16)が必要です。

注意 ・EME-19A ヘルメット用ヘッドセットは使用できません。
・ 外部電源端子は使用できません。

- ■EBP-81、EBP-82、EBP-89 は無線機に正しく装着された場合にのみ IP67 相当の耐塵防浸保護が機能します。故障の原因に直結するので、単独の状態では絶対に水に濡らさないでください。
- ■本機は音声出力が大きいのでイヤホン、イヤホンマイク、ヘッドセットを お使いになる時は、音量調節に充分で注意ください。音を大きくし過ぎる と、耳を痛める場合があります。

25



■一般仕様

| チャンネル数 | デジタル | アナログ | |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| | 65 | 35 | |
| 周波数 | 467MHz 帯 (65波) | 465/468MHz 帯 (10波/25波) | |
| 電波型式 | F1C/F1D/F1E/F1F | F3E/F2D | |
| アンテナインピーダンス | 50Ω | | |
| 定格電圧 | 7.4V DC | | |
| 消費電流 | 1.7A以下(送信時:5W) | | |
| | 1.1A以下(送信時:2W) | | |
| | 0.9A以下(送信時:1W) | | |
| | 500mA以下(受信時) | | |
| | 85mA以下(待ち受け時) | | |
| | 50mA以下(バッテリーセーブ時) | | |
| 外形寸法(突起物除く) | 56.9×98.5×48.0mm EBP-81 装着時 | | |
| W×H×D | 56.9×98.5×43.5mm EBP-82装着時 | | |
| | 56.9×98.5×48.0mm EBP-89装着時 | | |
| 重量 | 約 310g (EBP-81 装着時) | | |
| (ロングアンテナ装着時) | 約281g(EBP-82装着時) | | |
| | 約308g(EBP-89装着時) | | |
| 使用温度範囲 | -20℃~+60℃ | | |

■送信部

| 変調方式 | デジタル | アナログ | |
|-----------|------------------------|---------------|--|
| | 4値FSK | 可変リアクタンス周波数変調 | |
| 送信出力 | 5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%) | | |
| | (免許状に準じて設定が異なります) | | |
| 周波数偏差 | ±1.5ppm | | |
| 占有周波数帯域幅 | 5.8KHz以下 | 8.5KHz以下 | |
| 最大周波数偏移 | ±1324Hz以内 | ±2.5KHz以内 | |
| スプリアス発射強度 | 2.5uW以下 | | |

■受信部

| 受信感度 | デジタル | アナログ |
|----------------|---------------------------|--------------|
| | -8dBu以下 | - 14dBu以下 |
| | (BER 1×10 ⁻²) | (12dB SINAD) |
| 受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン | |
| 低周波出力(最大時) | 700mW以上 | |
| 副次的に発する電波などの強度 | 4nW以下 | |

■参考

| 長さ | ロングアンテナ 155 | ōmm |
|--------------------|-------------|-------------|
| 充電時間 | | |
| EBP-81(2100mAh)装着時 | 約4時間 | |
| EBP-82(1500mAh)装着時 | 約3時間 | |
| EBP-89(2650mAh)装着時 | 約4.5時間 | |
| 運用時間(*1) | バッテリーセーブ有効時 | バッテリーセーブ無効時 |
| EBP-81(2100mAh)装着時 | 約13時間 | 約11時間 |
| EBP-82(1500mAh)装着時 | 約10時間 | 約8時間 |
| EBP-89(2650mAh)装着時 | 約16時間 | 約14時間 |

(*1) 送信出力5W時、送信5秒、受信5秒、待ち受け90秒の繰り返し



補足では代表的な使用例としての設定について記載しています。ここでの機 能は、お買い上げの販売店であらかじめ設定していただくことにより、使用 できる機能を含んでいます。各種設定については、お買い上げの販売店にご 依頼ください。

★音 販売店において各種設定を変更している場合がありますので、操作方法 やディスプレイ表示の内容が本書の説明と異なる場合があります。詳し くはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

□デジタル通信について

・・・・・・・・ ユーザーコード通信・・・・・

セットモード[通信モード]でユーザーコード通信を選択しているとき、この 通信方式になります。(©PP.41)

ユーザーコード通信は、同じチャンネルに合わせていても、ユーザーコード が一致している人同士だけでしか通信できない方式です。

ユーザーコードはセットモード「ユーザーコードの設定」(☞P.41)により $0 \sim 511$ の中から選ぶことができます。

通話したいグループのメンバー全員に同じコードを設定してください。



ユーザーコードとは特定小電力トランシーバーの「グループトーク」、業 ※★ 務やアマチュア無線の「トーンスケルチ」と似た選択通信機能です。

(1111

■ユーザーコード通信の手順


- ①電源を入れます。
- ②チャンネルを合わせます。
- ③セットモードの「通信モード」にて「ユ ーザーコード通信」を選びます。(今) P.41)

通信モード ユーザーコード通信


④同じくセットモードで「ユーザーコードの設定」を選んでコードを合わせます。(☞P.41)

⑤ 「通報ボタン」を押して変更内容を確定した後、「PTT」キーを押してセットモードを解除します。

注意 ユーザーコード通信と個別通信(全P.31)では通話できません、どちら かの通話方式に統一してお使いください。



注意 ユーザーコード通信・個別通信・相別通信それぞれの通信モードは同じモード同士でしか通話できません。お互いの通話モードを合わせてご利用ください。



・・・・・ 個別通信・・・・・

セットモード「通信モード」で個別通信を選択しているとき、この通信方式になります。(③P.41)

個別通信では、ユーザーコードが一致している複数の交信相手を個人、グループ、全員のように指定して呼び出すことができます。

(自分のID・グループはセットモードで変更できます。)

■個別通信の設定

- ①電源を入れます。
- ②チャンネルを合わせます。
- ③セットモードの「通信モード」にて「個 別通信」を選びます。((ご) P.41)
- ④同じくセットモードで「ユーザーコードの設定」を選んでコードを合わせます。(⑤ア.41)

通信モード 個別通信



- ⑤セットモードの「自局ID」・「グループ」 にて自分のID・グループをそれぞれ設定します。(☞P.41)
- ⑥「通報ボタン」を押して変更内容を確定した後、「PTT」キーを押してセット モードを解除します。
- ⑦「MODE」キーを押すことで個人・グループ・全員と交信相手を切替える ことができます。

個別通信の手順は次ページから説明します。

注意 ユーザーコード通信(全ア28)と個別通信では通話できません、どちらかの通話方式に統一してお使いください。

個別通信時の通常画面には個別表示・グループ表示・ALL表示の3種類があり ます。

交信には自分・相手とも個別通信モードでユーザーコードが一致している必要があります。

■個別表示のとき

特定の一人だけを呼び出せます。

- ・最大で200の個別IDが設定できます。
- ・同じ個別IDを複数の人に割り当てる こともできます。
 - この場合はグループ呼び出しのように同じ 個別IDの人全員をまとめて呼び出します。




「通報ボタン」を押して「相手局の個別ID」を点滅させてから「▲」・「▼」キーで相手局を選択します。このとき「MODE」キーを押すと表示点滅の桁が移動します。もう一度「通報ボタン」を押して点滅を止めたら選択が決定します。















■グループ表示のとき

選択したグループを呼び出せます。

G01~G10の10組、設定できます。

「通報ボタン」を押して「グルーブ番号」 を点滅させてから「▲」・「▼」キーでグ ループを選択します。もう一度「通報ボ タン」を押して点滅を止めたら選択が決 定します。






■ALL表示のとき

全員を呼び出せます。





••• 秘話诵信

秘話キーの一致した無線機間でのみ 交信できる機能です。

秘話ID1 ~ 65に32,767通りの秘話キーをそれぞれ割り当ててお使いいただけます。

(あらかじめ弊社工場出荷時に秘話IDには弊社が設定した秘話キーを割り当てておりますが、セットモードの「秘話ID(秘話キー)」(⑤P.42)にて自由に変更ができます。


注意 秘話キーが一致しない時は「ギャラギャラ」とノイズのような音が 鳴り続けます。 秘話選択 1(12345)

・・・・・・ プライベートチャンネル機能・・・・・・

特定のチャンネルをプライベートCH呼出として設定することで、よく使うチャンネルとの切替を簡単にします。

セットモード「通報ボタンの役割」をプライベートCH呼出に設定し(©) P.42)、セットモード「プライベートチャンネル設定」にてチャンネルを設定

してご利用ください。(学P.42) 「通報ボタン」を約3秒押し続けていると設定された、プライベートチャンネルに移行します。(このとき左下にアイコン園が点灯します。もう一度「通報ボタン」を押し続けると元のチャンネルに戻りプライベートチャンネルを解除します。



一便利な機能

使用時に誤ってキーが操作されることを防ぐ機能です。「FUNC」キーを 2秒以上押すとキーロックが設定され、ディスプレイに「鍵アイコン」が 点灯します。キーロック時、「PTT」 キー、「MONI」キー、「緊急通報機能」、



電源のON/OFFの操作のみが可能です。キーロックを解除するときはもう一度「FUNC」キーを2秒以上押して「鍵アイコン」を消してください。

・・・・・・バッテリーレベルアイコン・・・・

本機のディスプレイに表示されるバッテ リーアイコンは、バッテリーの残量を示 します。バッテリーアイコンの中身が空 になっているときは、バッテリーバック を交換するか、充電してください。



- バッテリーの容量が十分にあります。
- □ バッテリーの容量が少し減りましたが、短時間の運用は可能です。
- □ バッテリーの容量が減っています。充電をしてください。
- □ バッテリーの容量がほとんどありません。すぐに充電してください。

リセット

ー度電源を切り「FUNC」キー「PTT」キー 「通報ボタン」を押しながら電源を入れる と「RESET」が表示され、そこから再度 「通報ボタン」を押すとご購入時の状態に なります。



 販売店によって購入前に各設定がプログラミングされている時は、リセ 参考 ットが使えないことがあります。

・・・・緊急通報機能

「通報ボタン」を約3秒押すことで、自分・ 相手ともアラーム音がなり、相手に自分 の旧を知らせます。


自分はもう一度「通報ボタン」を約3秒、 相手は「PTT」キーを押すことでアラーム が止まり表示が元に戻ります。

セットモードの「涌報ボタンの役割」を 「エマージェンシー」に設定してからご利 用ください。(GPP.44)



· 子機間通話禁止機能

親機と子機間のみ通信可能にし、子機どうしの通信は禁止させることができ るモードです。(子機設定のとき「子機アイコン」点灯)





この機能を使わないときは本機を親機に設定してください。この機能を 使うときは設定を子機にしてお使いください。

(ヤットモードの「子機間通話禁止機能設定」(3P.46)

□セットモード

本機をもっと使いやすくするために、各種機能の操作をカスタマイズできます。

■簡易セットモード

| 項目 | 表示項目 | 初期値 | | 参照 |
|-----------|---------|------|-------------|------|
| 送信出力設定 | 送信パワー | High | OFF/Low/ | P.40 |
| | | | Middle/High | |
| スケルチ調整 | スケルチ | 3 | 1~9 | P.40 |
| エンドピー設定 | エンドピー | OFF | OFF/ON | P.41 |
| マイク感度 | マイク感度 | 標準 | 低い/標準/高い | P.41 |
| ベル機能 | BELL | OFF | OFF/ON | P.41 |
| ビープ音量設定 | ビープ音量設定 | 2 | OFF/1~4 | P.41 |
| PTT ビープ機能 | PTT ビープ | OFF | OFF/ON | P.41 |

■セットモード

| 項目 | 表示項目 | 初期値 | 設定値 | 参照 |
|-------------|-----------|--------|----------------|------|
| 通信モード | 通信モート" | ユーザー | ユーザーコード通信 | P.42 |
| | | コード通信 | / 個別通信 | |
| ユーザーコードの設定 | ユーザ゛ーコート゛ | 000 | 000~511 | P.42 |
| 自局 ID | 自局 ID | 001 | 001~200 | P.42 |
| 個別呼出時の切替 | 個別呼出時の | OFF | OFF/5秒/10秒/30秒 | P.43 |
| | 切替 | (切替なし) | /60 秒 /完全に切替わる | |
| グループ呼出時の | GRP 呼出時の | OFF | OFF/5秒/10秒/30秒 | P.43 |
| 切替 | 切替 | (切替なし) | /60 秒 /完全に切替わる | |
| 全員呼出時の切替 | 全員呼出時の | OFF | OFF/5秒/10秒/30秒 | P.43 |
| | 切替 | (切替なし) | /60 秒 /完全に切替わる | |
| ▲▼キーの単独の | ▲▼キー単独の | チャンネル | チャンネル変更 / | P.43 |
| 動作 | 動作 | 変更 | 個別モード ID 変更 | |
| グループ | 自局のグループ | 01 | 01~10 | P.43 |
| 秘話 ID(秘話キー) | 秘話選択 | OFF | OFF/1 ~ 65 | P.44 |
| 緊急通報ボタン | 通報ボタンの役割 | プライベー | エマージェンシー / | P.44 |
| の役割 | | トCH呼出 | プライ ベート CH 呼出 | |

■セットモード

| 項目 | 表示項目 | 初期値 | 設定値 | 参照 |
|---------------|--------------|-----|-----------------|------|
| プライベートチャンネル設定 | プライベートCH 番号 | 01 | 1~65 (デジタル) | P.44 |
| | | | 1~35 (アナログ) | |
| コールバック機能 | コールバック | OFF | OFF/ON | P.44 |
| VOX 機能 | VOX | OFF | OFF/1~7 | P.45 |
| 子機間通話禁止機能 | 子機間通話禁止 | 親機 | 親機 / 子機 | P.46 |
| 送信制限警告機能 | 送信制限警告 | ON | OFF/ON | P.46 |
| バッテリーセーブ機能 | ハ゛ッテリーセーフ゛ | OFF | OFF/ON | P.46 |
| オートパワーオフ機能 | APO | OFF | OFF/30 分/1~6 時間 | P.47 |
| 表示タイマー | 表示タイマー | OFF | OFF(常灯)/5·10 | P.47 |
| | | | ·30秒/1分 | |
| コントラスト設定 | コントラスト | 8 | 1~10 | P.47 |
| 照明設定 | 照明設定 | 5秒 | 消灯 /5 秒 / 常灯 | P.47 |
| ビジーチャンネル | BCLO | OFF | OFF/ON | P.48 |
| ロックアウト機能 | | | | |
| デュアルメインチャ | Dual main CH | 1 | 1~65 (デジタル) | P.48 |
| ンネル設定 | | | 1~35 (アナログ) | |
| デュアルサブチャン | Dual sub CH | 2 | 1~65(デジタル) | P.48 |
| ネル設定 | | | 1~35 (アナログ) | |
| デュアル再開時間設定 | Dual Timer | 5秒 | 1~10秒 | P.48 |

簡易セットモード

●簡易セットモードの設定方法

- ①「FUNC」キーを押した後「MODE」キーを押して簡易セットモードに入ります。
- ②[▲]・「▼」キーを押して設定したい項目に合わせます。
- ③「通報ボタン」を押して設定値を点滅させて「▲」・「▼」キーで設定内容を 変更します。
- ④もう一度「通報ボタン」を押して設定内容の点滅を止めると設定が決定します。
- ⑤「PTT Iキーを押すと簡易セットモードから通常モードに移行します。

■送信出力設定

送信出力を設定します。

送信/* 7-High

High :送信出力5W(「H」が点灯します。) Middle:送信出力2W(「M」が点灯します。) Low :送信出力1W(「L」が点灯します。) OFF :送信しない(「■Iが点灯します。)

受信専用の端末としてもご利用できます。


参考

送信出力を小さくすると、その分バッテリーが長持ちします。 通話範囲が狭い時は Middle かLow で通話テストをして状態が良ければ そのままお使いになることをおすすめします。

■スケルチ調整

電波信号の強さによって受信を開始するレベルを設定できます。

スケルチレベルは $1 \sim 9$ の間で設定できます。



アナログ無線機のようにレベル最低時に「ザー」とノイズが聞こえること 参考 はありません。この設定は頻繁に変える必要はありません。

(111

■エンドピー機能

送信終了時に「ピッ」と短いビープ音を鳴 らして送信の終わりをわかりやすく伝え る機能です。

ON: 有効 OFF:無効

■マイク感度

マイクの感度を設定します。

マイク感度は低い/標準/高いの間で設 定します。

音が歪むと言われる時は低いに、声が小 さいと言われる時は高いにします。

■ベル機能

信号を受信するとベル音とアイコンを点 減させてお知らせする機能です。

ON : 有効(ベルアイコンが点灯します。)

OFF:無効

■ビープ音量設定

キー操作時になるビープ音の音量を調節 することができます。

ビープ音量は1(小)⇔4(大)で設定でき ます。

ビープ音は OFF にすると鳴らなくなりま す。

■PTT ビープ機能

送信直後に「ピピッ」とビープ音を鳴らし て通話開始時の頭切れを防ぐ機能です。

I)F L°-

ON

マイク感度

標準

4 BÉLL ON

ビープ音量設定

Œ

4

PTTŁ" -7° ON

セットモード

●セットモードの設定方法

① 一度電源を切り「通報ボタン」を 押しながら電源を入れるとセットモードに入ります。

(ディスプレイに「SET MODE」 と約2秒間表示されます。) SET MODE

- ②「▲」・「▼」キーを押して設定したい項目に合わせます。
- ③「通報ボタン」を押して設定値を点滅させて「▲」・「▼」キーで設定内容を変更します。(設定値の桁数が多いときは、設定値が点滅中に「MODE」キーを押すと、桁移動することができます。)
- ④もう一度「通報ボタン」を押して設定内容の点滅を止めると設定が決定します。
- ⑤「PTT」キーを押すとセットモードから通常モードに移行します。

■通信モード

ユーザーコード通信か個別通信か選 択する機能です。 通信モード ユーザーコード通信

■ユーザーコードの設定

ユーザーコードを0~511の間で 選択できます。 ユーザ゛ーコート゛ 000

■自局ID

個別通信で使用する自分用のIDを $I\sim$ 200の間で選択できます。

自局ID 001



■個別呼出時の切替

個別通信で自局の設定に関係なく個別呼出しされた場合、個別表示に一定時間切り替わった後、元の設定に戻る方式と完全に切り替わる方式を設定できます。

■GRP(グループ)呼出時の 切替

個別通信で自局の設定に関係なくグループ呼出された場合、グループ表示に一定時間切り替わった後、元の設定に戻る方式と完全に切り替わる方式を設定できます。

■全員呼出時の切替

個別通信で自局の設定に関係なく全員呼出しされた場合、ALL表示に一定時間切り替わった後、元の設定に戻る方式と完全に切り替わる方式を設定できます。

■[▲][▼]キー単独の動作

[▲] [▼]キーを単独で押した時にチャンネル変更か、個別モードのID(またはグループ番号)変更かを設定できます。この設定を変更すると、チャンネル番号切り替えとID(またはグループ番号)切り替えの操作方法が入れ替わります。

■グループ

個別通信で使用する、グループ区分を 設定します。 最大 10のグループ(1 ~ 10)に分け

最大 10 のグループ $(1 \sim 10)$ に分けることができます。

個別呼出時の切替 OFF(切替えなし)

GRP呼出時の切替 OFF (切替えなし)

全員呼出時の切替 OFF (切替えなし)

▲▼キー単独の動作 チャンネル変更

4

自局のグループ 01

■秘話ID(秘話キー)

秘話通信(☞P,35)で使用するIDをOFF/1~65の間で選択できます。IDがOFF以外のとき表示を点滅させずに「MODE」キーを押すとIDに割り当てられている秘話キーを変更することができます。

秘話 秘話選択(CH01) 1(00775)

秘話

400

秘話キー詳細設定 1(00775)

■通報ボタンの役割

「通報ボタン」を3秒間押し続けた ときの動作を設定します。 短ギタンの犯刺

通報ボタンの役割 プライベートCH呼出

エマージェンシー : 緊急涌報機能(cor P.37)

プライベートCH呼出:プライベートチャンネル機能(@PP,35)

■プライベートチャンネル 設定

プライベートチャンネルに割り当てるチャンネルを設定します。

プ ライベート**CH番号** デジタル CH01

■コールバック機能

送信中自分が話している声をイヤホンで聞くことができる機能です。

ON:有効 OFF:無効 コールバック ON

注意・外部イヤホンマイク、ヘッドセットのときのみ有効です。

・外部スピーカーマイクのときはハウリングが発生するため使用できません。

■VOX 機能

「PTT | キーを押して送信する代わり に、「本機に入ってきた声」に反応して 自動的に送信する機能です。 話しかければ自動的に送信し、黙ってい れば自動的に送信を終了します。 VOX感度は



OFF/1:大声で送信/2・3/4:普诵の声で送信/5・6/7:小声で送信

の中から設定できます。


VOX機能有効時には画面の下に「VOXアイコン」が点灯します。 VOX機能を解除するにはOFFを選びます。



- 注章・感度を上げすぎると小さな声や回りの音、本機に対する衝撃などで も送信してしまうことがあります。
 - · VOX機能は外部マイクでも使用できますが、一部オプション使用時 には利用できません。(@P.25)
 - ・感度調整をおこなっても、周囲の音が大きいところでは誤って送信 してしまうことがあります。
 - · VOX機能を使うと、通話を始めても送信するまでに多少時間がかか るため、音声が頭切れする場合があります。

■子機間诵話禁止機能

子機問诵話禁止機能(GPP 37)で親機か 子機か設定する機能です。



■送信制限警告機能

[5分間 |の連続送信時間に近づいたこと を警告音を鳴らして知らせる機能です。

送信終了30秒前「ピピピー 送信終了5秒前「ピー」

OFF · 警告音を鳴らさない ON:警告音を鳴らす

送信制限警告 ON


除音 送信時間制限装置が動作すると強制的に受信状態となり、その後1分間 は送信できません。

■バッテリーセーブ

本機内部で電源を短い間隔でON/ OFFさせることで、待機中の消費 雷力を抑え、バッテリーを長持ち させる機能です。

通常は OFF でお使いください。

ON:バッテリーセーブ有効 OFF:バッテリーヤーブ無効



デジタル無線機では通話の始まりの言葉が欠落したように感じる「頭切 ★老 れ」がアナログ無線機より多めに発生しがちですが、バッテリーセーブ を使うとさらにその傾向が強くなります。 デジタル無線機の原理 ト発生 するもので、異常ではありません。

■オートパワーオフ

自動電源オフ(Auto Power Off)、 設定した時間無操作状態が続くと ビープ音が鳴り自動的に電源が切 れます。

OFF/30分/1~6時間から選択 できます。

APO 30分





注章 オートパワーオフで電源が切れていても、若干の電流を消費していま す。バッテリーの過放電防止のためにも、で使用後は必ず電源ツマミ で電源を切ってください。

■表示タイマー

チャンネルや相手局の個別ID・グルー プ等ディスプレイに表示される情報を 普段見えなくする機能です。設定した 時間無操作が続くか「PTT |キーを押す と回りに見えないように表示を隠しま す。

OFF(常灯)/5・10・30秒/1分から 選択できます。

1 表示タイマー

■コントラスト

ディスプレイの色の濃さを1~10の 間で調節できます。初期値は8です。

■照明設定

ディスプレイの照明の設定です。 消灯/5秒/常灯から選択できます。 コントラスト

OFF(堂灯)

4

Œ

照明設定 5秒

■ビジーチャンネルロックア ウト(BCLO)機能

送信動作を制限する機能です。自局から の送信で他局の通信を妨害するのを防ぎ ます。

BCLO ON

diam'r

■デュアルオペレーション モード

メイン/サブの二つのチャンネルを1秒 ごとに交互に受信し、そのどちらとも通 信することができます。

デュアルオペレーション機能を有効に設 定後、チャンネルを切替え、チャンネル表 示が抜き文字になるチャンネルに合わせ るとデュアルオペレーションモードで動 作します。

The state of

Dual Operation OFF

送信する

メイン側に送信する場合は[PTT]キーを、 サブ側に送信する場合は、「MONI]キーを 押します。

送受信が終了した後、1~10秒(Dual Timerの値)経過すると1秒ごとの交互 待ち受けを再開します。

メ干:オプションのスピーカーマイク等 で送信する場合は、外部PTTキーの一度 押しでメイン側を、二度押しでサブ側を 送信できます。

1

Dual main CH デジタルCH01

(IIII

Dual sub CH デジタルCH02

受信

メイン側を受信すると「メイン側入感あ り」と表示され、「ピッ」音が鳴ります。 また、サブ側を受信すると「サブ側入感あ **Dual Timer**

Œ

- - 注音・デュアルオペレーションモードに設定されているときは、モニター機 能は使用できません。
 - ・受信局側がデュアルオペレーションモードに設定されている場合は通 常干ードより反応が遅くなります。

□その他の機能

本機には用途にあわせて次のような機能も搭載しています。 これらの機能の設定は販売店にご依頼ください。

■トーンスケルチ機能

アナログモードのみ

音声にトーン信号を付加して送信し、自局と相手局でトーン信号が一致した ときのみスケルチが開き受信できる機能です。33波のトーン信号から選択 できます。

■DCS機能

アナログモードのみ

DCS(Digital Coded Squelch)機能は、音声にDCSコードを付加して送 信し、自局と相手局でDCSコードが一致したときのみスケルチが聞き受信 できる機能です。83種類のDCSコードから選択できます。

■コンパンダ機能

アナログモードのみ

バックノイズを抑えて音声の明瞭度を上げることができます。送信側と受信 側の両方にこの機能を設定する必要があります。